



Everywhere It Matters.™

## Clear Dry HDP Plus

### ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ ВОДЫ СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ


**Clear Dry HDP Plus** - блестящий результат особенно в условиях жесткой воды. Уменьшает образование известкового налета в зоне ополаскивания, подходит для любого типа посуды. Оптимальная система поверхностно-активных веществ обеспечивает быстрое высыхание посуды. В сочетании с мощным средством Ecolab, **Clear Dry HDP Plus** гарантирует гигиеничную и сверкающую чистоту.

**Область применения:** Профессиональные посудомоечные машины

- **Чисто:** Высокоэффективное средство, прекрасный результат.
- **Безопасно:** Сухая поверхность минимизирует риск роста и развития бактерий.
- **Эффективно:** Высокая концентрация продукта позволит уменьшить затраты.



#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



#### Используется с дозатором Ecolab.

Специалист компании Ecolab установит дозатор в соответствии с Вашими потребностями.

- 1 Ознакомьтесь с гигиеническим планом и этикеткой на канистре.
- 2 Используйте защитные перчатки, когда контактируете с продуктом.
- 3 Услышав сигнал, остановите посудомоечную машину.
- 4 Осторожно извлеките питатель из канистры. Снимите крышку с новой канистры и поместите в нее питатель.

Если у Вас отсутствует система, автоматически оповещающая о низком содержании средства, то регулярно визуальнo проверяйте его наличие.

#### ПРИМЕЧАНИЕ / ИНФОРМАЦИЯ

##### Только для профессионального использования!

Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать моющее средство компании Ecolab.

Не используйте **Clear Dry HDP Plus** для мойки алюминиевой посуды и изделий из мягких металлов.

##### БЕЗОПАСНОСТЬ

Не смешивать с другими средствами! Для получения дополнительной информации по применению и мерам безопасности ознакомьтесь с этикеткой на канистре и паспортом безопасности. Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

##### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от 0 до 40 °C

##### УПАКОВКА

5 л - канистра

##### ПОКАЗАТЕЛЬ PH (100%)

